

# НА СТЫКЕ ТЕХНОЛОГИЙ



## SIP-ДОМОФОН DKS15133

ДЛЯ АНАЛОГОВЫХ  
И ЦИФРОВЫХ СЕТЕЙ

# BEWARD

[www.beward.ru](http://www.beward.ru)

## ДЛЯ АНАЛОГОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СЕТЕЙ

IP-домофон BEWARD DKS15133 с поддержкой SIP-протокола предназначен для организации системы IP-домофонии в уже существующей локальной IP-сети без использования дополнительных приложений, кабелей и оборудования. DKS15133 может быть легко внедрен и в координатно-матричную аналоговую сеть многоквартирного дома на 600 абонентов (опция).

### СМЕННЫЙ ВИДЕОМОДУЛЬ

В случае вандализма или попыток вывести камеру домофона из строя, может пострадать не только защитное стекло, но и объектив. В этом случае возможна быстрая замена видеомодуля без демонтажа и разборки домофона. При необходимости данный видеомодуль можно заменить на другую модель, например, чтобы расширить угол обзора камеры или увеличить разрешение видеопотока.



### ПОДДЕРЖКА ФОРМАТА MIFARE ID

- Открытие двери по индивидуальному коду абонента
- Резервное хранилище на 7250 RFID ключей и 1500 кодов
- 5 направлений переадресаций вызова на 1 абонента
- Регистрация RFID ключа по индивидуальному коду абонента

### МГНОВЕННЫЙ ЗАПУСК

DKS15133 уже через 3 секунду после подачи питания готов отрабатывать базовый функционал, а именно доступ в подъезд и вызов на аналоговые трубы. Даже обновление прошивки не повлияет на отработку базового функционала.



Сменная память  
со всеми настройками  
(USB, предустановлена)

### РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛА

Подключение к домофону DKS15133 устройств расширения с использованием **RS-485** значительно увеличит его функционал:

- ⇒ Подключение дополнительных устройств: открытие дверей, ворот, шлагбаумов; включение света, сигнализации и т.п.
- ⇒ Подключение различных охранных датчиков.



- ИК-подсветка до 10 м, III-поколение
- Морозоустойчивый 8-символьный дисплей
- Выключатель вскрытия концевой
- Подключение дополнительной двери и считывателя 1-Wire для нее
- Удаленное управление освещением подъезда

[www.beward.ru](http://www.beward.ru)